


Hoe gebruikt u de Quooker **CUBE**?

De bediening van de kraan

Niet elke Quooker-kraan werkt hetzelfde. Waar zit de LED-ring van uw Quooker-kraan? Druk de knop in om er achter te komen.




De LED-ring zit boven de bedieningsknop

Gekoeld, gefilterd water

- Draai tot de eerste klik
- De LED-ring is continu blauw

Gekoeld, gefilterd bruiswater

- Draai tot de tweede klik
- De LED-ring knippert blauw



De LED-ring zit onder de bedieningsknop

Gekoeld, gefilterd plat water

- Druk – wacht – draai
- De LED-ring is continu blauw

Gekoeld, gefilterd bruiswater

- Druk – draai
- De LED-ring knippert blauw

Het eerste gebruik

Vóór het eerste gebruik moet eenmalig ongeveer één liter gekoeld, gefilterd water en één liter gekoeld, gefilterd bruiswater worden doorgespoeld. Het water in de CUBE heeft na installatie ongeveer 40 minuten nodig om af te koelen, afhankelijk van de temperatuur van het inkomende water.

De instellingen

Via het display kunt u de instellingen aanpassen. Navigeer door het menu met de linker- en rechterpijltoetsen en bevestig uw selectie met de middelste toets. U kunt:

- De taal veranderen
- De bruisgraad van het water instellen

Dagelijks gebruik

Nadat u bruiswater getapt heeft, zal er een korte naloop van gekoeld water volgen om al het bruiswater uit de kraan te spoelen.

De CO₂-cilinder vervangen

Na ongeveer 60 liter bruiswater zal de waterstraal zwakker worden en zal het water minder koolzuur bevatten. De CO₂-cilinder is dan aan vervanging toe. Als deze volledig leeg is, komt er geen water meer uit de kraan als u bruiswater tapt.

Via uw **Mijn Quooker-account** op quooker.be kunt u nieuwe CO₂-cilinders bestellen. Op de cilinders staat beschreven hoe u deze vervangt. De gebruikte CO₂-cilinders kunnen kosteloos geretourneerd worden aan Quooker. Ga voor informatie over het retourproces naar **quooker.be**

Onderhoud

Quooker adviseert om jaarlijks de ventilator van de CUBE schoon te maken met een borsteltje of stofzuiger. Daarnaast moet de filter iedere 12 maanden of 3500 liter vervangen worden. De CUBE geeft dan een geluidsignaal af. Dit signaal kan voor 72 uur uitgezet worden via de snooze-knop op het display. Bestel een nieuw filter via uw Mijn Quooker-account op quooker.be

Registreer uw Quooker CUBE

Op Quooker-producten wordt twee jaar garantie verleend. Scan de QR-code of ga naar **quooker.be/mijn-quooker** om uw CUBE te registreren.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of een probleem met uw CUBE, ga dan naar **quooker.be** of gebruik onze zelfservice op **quooker.be/nlbe/zelfservice**. Staat het antwoord op uw vraag niet op onze website, log dan in op uw Mijn Quooker-account of maak eenvoudig een account aan om contact op te nemen met onze serviceafdeling.



Noteer hier het serienummer dat u op de voorkant van de CUBE vindt.